



Desurubati  
capacul si  
introduceti 3  
baterii AAA-LR03.



Puneti  
intrerupatorul  
in modul ON.



Apasati pentru a  
schimba culoarea.  
Tineti apasat  
pentru oprire.



Lumina se  
opreste  
automat dupa  
60 min.



Apasati o data: Mod multicolor  
Apasati de doua ori: Mod verde  
Apasati de trei ori: Mod albastru  
Apasati de patru ori: Mod rosu

Necesita 3 baterii LR03 - Nu sunt incluse.

Dimensiuni cutie: 17.10 x 16.70 x 14.10 cm

**PASTRATI AMBALAJUL PENTRU CONSULTARI ULTERIOARE.**

Culorile si continutul pot varia usor de la o jucarie la alta. Bateriile trebuie sa fie schimbate de un adult.

Bateriile sunt clasificate ca DEEE si ar trebui sa fie depozitate in conditii de siguranta atunci cand nu mai sunt necesare. Consultati diagrama pentru a sti cum sa indepartati bateriile si cum sa le reciclati.

Lot : 12.2017

Réf: 6700

**Produs si distribuit de:**

**BUKI France**

22 rue du 33ème Mobiles

72000 Le Mans - FRANCE

Tél: +33 1 46 65 09 92

E-mail : daniellevy@bezeqint.net

**[www.bukifrance.com](http://www.bukifrance.com)**

